

Distribuidores DPM com haste visível


Descrição

As hastes visíveis de controle permitem a visualização do deslocamento dos pistões e funcionamento correto de todo o sistema. Normalmente a haste visível vem conectada ao distribuidor principal (mestre), porém não pode sinalizar eventuais danos nas tubulações secundárias. Recomenda-se instalar hastes visíveis em um ou, se possível, em todos os distribuidores secundários.

O movimento da haste é possível através do deslocamento do pistão dosador no qual ela está adaptada.

As hastes visíveis não podem ser usadas em sistemas com funcionamento contínuo.

Neste caso se torna necessário modificar, em um segundo tempo, o controle visual para elétrico. É possível adaptar no corpo do indicador visual o micro de controle elétrico. No momento do pedido, deve-se especificar se o controle visual deve ser posicionado à direita ou à esquerda da entrada, adicionando ao código do distribuidor as letras "D", se à direita, ou "E", se à esquerda.



Códigos para pedidos

| Código | Referência | Nº de pistões |
|--------|------------|---------------|
| 5214 | 02.881.3 | 3 |
| 5215 | 02.881.4 | 4 |
| 5216 | 02.881.5 | 5 |
| 5217 | 02.881.6 | 6 |
| 5218 | 02.881.7 | 7 |
| 5219 | 02.881.8 | 8 |
| 5220 | 02.881.9 | 9 |
| 5221 | 02.882.0 | 10 |

Informações para compra: ver página PRO-47